

GUÍA DE INSTALACIÓN PARA SUELOS DE BALDOSAS Y LAMAS DE VINILO DE ALTA CALIDAD DE ASPECTA®



INFORMACIÓN GENERAL

Para instalar suelos ASPECTA® ONE siga siempre las mejores prácticas y las normas aplicables para la instalación de revestimientos para suelos, tales como la norma BS 8203 en el Reino Unido o la norma VOB, Parte C, DIN 18365 en Alemania, o cualquier otra norma local, nacional o europea equivalente.

Las claves primordiales para que la instalación resulte un éxito son la adecuada preparación del subsuelo y el uso de los materiales correctos en el subsuelo. Solo se deberían emplear aquellos materiales que sean compatibles, por lo que recomendamos que los adhesivos, imprimaciones y emplastes sean del mismo fabricante. Tenga en cuenta las instrucciones facilitadas por los fabricantes de dichos materiales. Además, hallará una lista actualizada de los adhesivos aprobados por ASPECTA® en nuestra página web aspecta flooring.com.

Cuando reciba el suelo, retire el plástico protector inmediatamente y compruebe si el material presenta daños, o si el diseño, el color, la cantidad y el número de lote es correcto, y comunique inmediatamente cualquier discrepancia. Solo es posible aceptar reclamaciones por defectos estéticos realizadas antes de la instalación y el corte.

PRUEBAS Y PREPARACIÓN DE SUELOS BASE

Todos los suelos base se deben probar y preparar conforme a las normas aplicables de instalación de revestimientos para suelos, tales como la norma BS 8203 en el Reino Unido o la norma VOB, Parte C, DIN 18365 en Alemania, o cualquier otra norma local, nacional o europea equivalente. Asegúrese de que no se transmita humedad ni presión hidrostática a través del suelo base. Antes de la instalación se debe determinar el nivel de humedad del suelo base y corregirse si fuera necesario, para garantizar que cumpla los parámetros especificados conforme a las normas locales o nacionales equivalente. Antes del montaje del revestimiento para suelos, asegúrese de que la superficie del suelo base esté limpia y seca, de que sea uniforme y lisa, y de que no presente grietas. Para instalar los suelos ASPECTA® ONE correctamente es esencial que el suelo base sea absorbente y que las superficies sean lisas. Por lo general, se recomienda aplicar una capa de 2,0 - 3,0 mm de compuesto nivelador antes de instalar revestimientos para suelos ASPECTA® ONE. Para instalar suelos ASPECTA® ONE en habitaciones con calefacción por suelo radiante se deben seguir las normas locales, nacionales y europeas aplicables (Alemania: DIN 18365 y EN 1264-2). La temperatura máxima de trabajo sobre la superficie del suelo no debe exceder los 27 °C.

INSTALACIÓN

Para instalar suelos ASPECTA® ONE siga siempre la Guía de instalación y las normas aplicables, tales como la norma BS 8203 en el Reino Unido o la norma VOB, Parte C, DIN 18365 en Alemania, o cualquier otra norma local, nacional o europea equivalente. Para conseguir el mejor resultado posible, deje que los materiales de ASPECTA® y los adhesivos se aclimaten en el área en la que van a ser instalados durante un tiempo mínimo de

48 horas. La temperatura del suelo debe ser como mínimo de 15 °C, la temperatura de la habitación como mínimo de 18 °C y la humedad relativa no debe exceder el 65 %. Mantenga el material alejado de conductos de calefacción y refrigeración y de la luz del sol directa. Asegúrese de que las condiciones locales se mantienen a un nivel constante mientras el adhesivo alcanza su capacidad de adherencia plena.

Los suelos ASPECTA® ONE están disponibles en distintos formatos y tamaños, incluidas lamas, baldosas cuadradas y baldosas rectangulares. Los suelos deben ser instalados por profesionales con experiencia demostrable en trabajos de tamaño y alcance similar. Las baldosas se pueden instalar en la misma dirección (en cuadrícula o escalonadas) o giradas un cuarto de vuelta, guiándose por las flechas de la parte posterior. La instalación debe realizarse siguiendo las especificaciones del arquitecto o el usuario final. Los suelos de tablas ASPECTA® ONE se deben instalar con una distancia mínima de 15 cm entre las uniones para crear una apariencia aleatoria y evitar que las tablas tengan la misma orientación. Los suelos ASPECTA® ONE se pueden colocar en paralelo o bien en diagonal respecto a la orientación de la habitación o de la pared principal.

Planifique el diseño de la habitación conforme a lo especificado por el arquitecto, el diseñador de interiores o el usuario final. Mida la habitación en ambas direcciones y dibuje una línea central asegurándose de que sea perpendicular a la pared en la que esté la entrada principal. Puede colocar las baldosas sin fijarlas para comprobar si es necesario realizar pequeños cortes en el perímetro. Lleve a cabo los ajustes necesarios. El adhesivo se debe aplicar con el aplicador recomendado por el fabricante del adhesivo. Aplique solo la cantidad de adhesivo que pueda cubrirse durante el tiempo de trabajo (consulte el tiempo de trabajo del adhesivo en la etiqueta del recipiente). El tiempo disponible para colocar el suelo varía en función de la temperatura y la humedad. Cuanto mayor sea la temperatura y menor sea la humedad de la habitación, menor tiempo de secado del adhesivo será necesario. No utilice ventiladores para acelerar el secado de los adhesivos. El área total sobre la que se va a instalar el revestimiento para suelos se debe dividir en secciones pequeñas dejando las baldosas del perímetro sin pegar hasta que se haya instalado el área principal. Una vez instalada una sección, se debe pasar un rodillo articulado por encima de toda la sección en ambas direcciones (90°). El rodillo se debe pasar por el revestimiento para suelos en cuanto las condiciones lo permitan, es decir, sin que las baldosas se desplacen ni el adhesivo salga por la superficie. Dependiendo de las condiciones, vuelva a pasar el rodillo por el suelo (90°) unos 45-60 minutos más tarde. Se debe evitar pisar el suelo demasiado pronto, ya que esto podría alterar la unión adhesiva.

Si desea más información, póngase en contacto con nosotros escribiendo a la dirección de correo electrónico customerservice@aspecta flooring.com o llamando al teléfono +31(0)881 662550 del servicio de atención al cliente de lunes a viernes.